

**(N) BORD - porselein**

(E) PLATE - porcelain

(F) ASSIETTE - porcelaine

(D) TELLER - Porzellan

EURO	No.	Ø cm
5,80	735.001	17
6,45	735.002	19
7,35	735.003	21
9,20	735.004	26

**DIEP/DEEP/PROFONDE/TIEF**

EURO	No.	Ø cm
7,95	735.010	23

**(N) PIZZA/PANNENKOEKENBORD - porselein**

(E) PIZZA/CAKE PLATE - porcelain

(F) ASSIETTE À PIZZA OU CRÊPES - porcelaine

(D) PIZZA/CREPE-TELLER - Porzellan

EURO	No.	Ø cm
N.M.L.	735.045	31

**(N) MELKBEKER - porselein**

(E) MUG - porcelain

(F) MOQUE - porcelaine

(D) MILCHBECHER - Porzellan

EURO	No.	cl
5,75	735.028	33

**(N) CLOCHE - roestvrijstaal**

(E) CLOCHE - stainless steel

(F) CLOCHE - inox

(D) CLOCHE - CNS

EURO	No.	H cm	Ø cm
14,25	180.024	13,0	24
15,95	180.026	14,0	26

**(N) AFDEKKAP/CLOCHE - roestvrijstaal**

(E) COVER BASKET/CLOCHE - stainless steel

(F) COUVRE-PLAT/CLOCHE - inox

(D) ABDECKUNGSKORB/CLOCHE - CNS

EURO	No.	H cm	Ø cm
12,80	142.005	15,0	30
15,95	142.007	17,5	36

