



**(N) SLAKKENTANG - roestvrijstaal**

- (E) SNAIL TONG - stainless steel
- (F) PINCE À ESCARGOTS - inox
- (D) SCHNECKENZANGE - CNS

No.	L cm
068.005	16

EURO
3,60



18/10  
RVS/INOX

**(N) SLAKKENVORKJE - roestvrijstaal**

- (E) SNAIL FORK - stainless steel
- (F) FOURCHETTE À ESCARGOTS - inox
- (D) SCHNECKENGABEL - CNS

No.	L cm
893.075	16

EURO
5,35



**(N) KREEFTENHAAKJE - roestvrijstaal**

- (E) LOBSTER PICK - stainless steel
- (F) CURETTE À HOMARD - inox
- (D) HUMMERGABEL - CNS

No.	L cm
062.007	20

EURO
1,40




**(N) KREEFTENTANG - aluminium**

- (E) LOBSTER CRACKER - aluminium
- (F) CASSE-PATTES HOMARD - aluminium
- (D) HUMMERKNACKER - Aluminium

**CRACKY**

No.	L cm
016.015	14

EURO
10,85



**(N) KREEFTENTANG - aluminium, met roestvrijstalen pincet voor het uittrekken van het vlees**

- (E) LOBSTER CRACKER - aluminium, with a set of stainless steel pincers for the removal of the lobster or crab meat
- (F) CASSE-PATTES HOMARD - aluminium, avec une pince-curettes en acier inoxydable pour extraire la chair de crustacés
- (D) HUMMERKNACKER - Aluminium, mit Edelstahl-Pinzette zum Herausziehen des Fleisches

**CRACKY-SPECIAL**

No.	L cm
016.016	21

EURO
13,50



18/10  
RVS/INOX

**(N) OESTERVORKJE - roestvrijstaal**

- (E) OYSTER FORK - stainless steel
- (F) FOURCHETTE À HUITRES - inox
- (D) AUSTERNGABEL - CNS

No.	L cm
893.039	15

EURO
7,95