



**(N) WIEGMES**

- (E) MINCING KNIFE
- (F) HACHOIR BERCEUSE
- (D) WIEGEMESSER

No.	Type	lemmet/blade/lame/Klinge L cm	EURO
150.230	4732	23	63,00

**(N) OESTERMES**

- (E) OYSTER OPENER
- (F) COUTEAU À HÛÎTRES
- (D) AUSTERNÖFFNER

No.	Type	Type	EURO
150.236	4281	<b>A</b>	51,00
150.237	4282	<b>B</b>	38,00
016.052		<b>C</b>	7,95

**(N) APPELBOOR**

- (E) APPLE CORER
- (F) VIDE POMME
- (D) APFELENTKERNER

No.	Type	Ø cm	EURO
150.264	4245	1,5	7,40
150.265	4246	2,0	8,70

**(N) FOUDDRAAL - leeg**

- (E) KITCHEN WALLET - empty
- (F) TROUSSE SOUPLE - vide
- (D) FUTTERAL - leer

No.	open/ouverte/offen cm	EURO
007.015	50x46	24,15

**(N) MESSENFUDDRAAL - leeg**

- (E) KNIFE WALLET - empty
- (F) TROUSSE À COUTEAUX - vide
- (D) MESSERFUTTERAL - leer

No.	Type	Cap.	open/ouverte/offen cm	EURO
150.140	7370	6	41,5x42,5	28,00
150.142	7371	9	48,0x52,5	29,00

**(N) KOKSMAP - leeg**

- (E) CHEFS ATTACHE - empty
- (F) MALLETTE DE CHEF - vide
- (D) KOCHKOFFER - leer

No.	Type	Cap.	open/ouverte/offen cm.	EURO
150.146	7378/A	10	68,5x50,5	46,00
150.147	7377/B	12	50,9x71,0	38,00