

(N) SNELKOOKPAN - roestvrijstaal

(E) PRESSURE COOKER - stainless steel

(F) AUTOCUISEUR - inox

(D) DAMPFKOCHTOPF - CNS

EURO	No.	Ø cm	H cm	Lit.
N.M.L.	862.072	24	18	8
N.M.L.	862.073	24	22	10

(N) KOOKEMMER MULTIFUNCTIONEEL - roestvrijstaal, met sandwichbodem, met schenkruit en handgreep om eenvoudig uit te gieten, met maatverdeling, met deksel

(E) MULTI-FUNCTION POT - stainless steel, with sandwich bottom, with spouts and handle for easy pouring, integrated measuring scale, with lid

(F) MARMITE MULTIFONCTIONS - inox, double fond, avec bec verseur et poignée pour faciliter le versement, mesure pour volume intégrée, avec couvercle

(D) MULTIFUNKTIONSTOPF - CNS, Kapselboden, mit Klappbügel und Haltegriff für einfaches Ausgießen, mit graduierung, mit deckel

EURO	No.	Ø cm	H cm	Lit.
N.M.L.	520.020	28	22	8

(N) STOOMKOOKPAN - roestvrijstaal

(E) STEAM COOKER - stainless steel

(F) POËLE À VAPEUR - Inox

(D) DAMPFTOPF - CNS

EURO	No.	Ø cm	H cm	Lit.
N.M.L.	520.028	20	20	3

(N) VERGIET - roestvrijstaal, 2 stevige draagarmen

(E) COLANDER - stainless steel, 2 sturdy support handles

(F) PASSOIRE - inox, 2 poignées robustes support

(D) GEMÜSESEIHER - CNS, 2 stabile unterstützungs Griffen

EURO	No.	L cm	Ø cm
84,00	064.036	60	33
99,00	064.038	80	40

(N) AFGIETROOSTER - roestvrijstaal, tot Ø 26cm

(E) PAN STRAINER - stainless steel, up to Ø 26cm

(F) COUVERCLE PASSOIRE - inox, jusqu'à un Ø de 26cm

(D) ABGIESSHILFE - CNS, bis zu Ø 26cm

EURO	No.
10,30	016.140

