



ZW02607

## SERVIERPFANNE SERVING PAN · SERVEERPAN

🛒	📦	cm	€
ZW02607	Servierpfanne · Serving pan · Serveerpan	27 x 16 x 2	16,35
ZW02608	Ersatzholzuntersetzer · Replacement wooden tray · Vervangende houten onderzetter	35 x 19 x 1,5	6,45

Mit Holzuntersetzer und abnehmbarem Serviergriff, Motiv Rind

With wooden tray and removable serving handle, cow motif

Met houten onderzetter en afneembare serveerhandgreep, motief koe



ZW06964

## SERVIERPFANNE SERVING PAN · SERVEERPAN

🛒	📦	∅ cm	cm	cm	€
ZW06964	Servierpfanne · Serving pan · Serveerpan	18	4,5		14,10
ZW06965	Ersatzholzuntersetzer · Replacement wooden tray · Vervangende houten onderzetter			25 x 19 x 1,5	5,55

Mit Holzuntersetzer und angegossenen Lappengriffen

With wooden tray and cast-on solid ear handles

Met houten onderzetter en gegoten handgrepen



ZW06970

## SERVIERPFANNE SERVING PAN · SERVEERPAN

🛒		∅ cm	cm	€
ZW06969		10	3	8,25
ZW06970		13	3	10,35
ZW06971		16	3,5	13,50
ZW06972		18	4	16,05

Mit Holzuntersetzer und angegossenen Seitengriffen

With wooden tray and cast-on side handles

Met houten onderzetter, met gegoten zijhandgrepen



ZW06974

## SERVIERPFANNE SERVING PAN · SERVEERPAN

🛒		cm	€
ZW06973		15,5 x 9,5 x 3	9,30
ZW06974		18 x 12 x 3	12,30
ZW06975		21,5 x 15,5 x 4,5	16,95
ZW06976		24 x 17,5 x 5	19,20

Mit Holzuntersetzer und angegossenen Seitengriffen

With wooden tray and cast-on side handles

Met houten onderzetter, met gegoten zijhandgrepen