

FLASCHENÖFFNER BOTTLE OPENER · FLESOPENER

CrNi

🛒	cm	€
ZW05709	9,5 x 5 x 3	2,10

Zur Wandmontage · For wall mounting · Voor wandmontage



SEKTFLASCHENVERSCHLUSS CHAMPAGNE STOPPER CHAMPAGNEFLESSTOP

Cr

🛒	Ø cm	€
ZW05020	3,5	2,40



FLASCHENVERSCHLUSS BOTTLE STOPPER · FLESSTOP

STAIN
LESS
STEEL

SI

🛒	cm	€
ZW05021	9,5	3,15

Mit Kunststofflamellen · With plastic ribs · Met kunststof ribbels



FLASCHENVERSCHLUSS BOTTLE STOPPER · FLESSTOP

STAIN
LESS
STEEL

P

🛒	cm	€
ZW05714	9,5	1,50

Mit Edelstahlhebel, für Flaschen mit einem Ausguss bis zu Ø 2 cm

With stainless steel lever, for bottles with a mouth of up to Ø 2 cm

Met roestvrijstalen hendel, voor flessen met een uitloop tot Ø 2 cm




GRUBENTUCH · KITCHEN TOWEL · THEEDOEK

COT

🛒	cm	cm	€
ZW05728	100 x 50	160	2,25

Waschbar bis 60 °C · Washable up to 60°C · Wasbaar tot 60°C



GESCHIRRTUCH · TEA TOWEL · VAATDOEK

COT

🛒	cm	cm	€
ZW05729	70 x 50	200	1,44

Waschbar bis 60 °C · Washable up to 60°C · Wasbaar tot 60°C

