

PANNENKOEKEN BAK SET

De pannenkoeken bak set van Whiskware is ideaal geschikt voor kinderen die graag zelf overheerlijke pannenkoeken bakken in de 2 verschillende grappige vormpjes. De set bestaat uit een beslagmixer, een pannenkoekenfles en 2 pannenkoekenvormpjes.

In de beslagmixer met de heavy duty BlenderBall® mix je met gemak je beslagmix met minimale inspanning, rommel en vaat. Voeg eenvoudig je ingrediënten toe, gooi de BlenderBall® erbij en schud. Doe het beslag vervolgens in de pannenkoekenfles om een prachtige creatie te maken in de vormpjes of gelijk op de bakplaat in de oven.

Uiteraard is zowel de mixer als de pannenkoekenfles vaatwasmachinebestendig.

art. nr. fabrikant			ve	€
600024			12	26,60

**EIERMIXER**

Bak omeletten, roerei, french toast, frittatas, quiches en meer met de Whiskware™ Egg Mixer. Voeg eenvoudig ingrediënten toe, gooi de BlenderBall® in de fles en schud.

Geïnspireerd door het beproefde design van de garde, klopt de BlenderBall® de luchtigste eiergerechten in enkele seconden. De Whiskware Egg Mixer beschikt over een ingebouwde ei kraker en een verwijderbare eierscheider om snel aan de slag te gaan. De garde is een 'must have' in elke keuken, te gebruiken om ingrediënten te mengen tot een glad en licht mengsel. Met de Whiskware™ Egg Mixer bereik je dezelfde resultaten als met een traditionele mixer maar met veel minder rommel en afwas dankzij de BlenderBall® garde. Voeg eenvoudig je ingrediënten in de beker, gooi de BlenderBall® erbij, schud om te mengen en schenk uit."

art. nr. fabrikant	omschrijving		inhoud ltr	ve	€
600023	kunststof		0,59	12	12,50

