



Eibakring rond met greep - r.v.s. 18/8
Baking ring round with grip - s.s. 18/8

Nr / No Ø cm
3569360 8,5



Eibakring vierkant met greep - r.v.s. 18/8
Baking ring square with grip - s.s. 18/8

Nr / No afm./dim. cm
3569363 8,5x8,5



Eibakring rond met greep - r.v.s. 18/10
Baking ring round with grip - s.s. 18/10

Nr / No afm./dim. cm
3536282 11x2



Eibakring hart met greep - r.v.s. 18/10
Baking ring heart-shaped with grip - s.s. 18/10

Nr / No afm./dim. cm
3536334 11x2



DEXAM ei pocheerder voor magnetron - polycarbonaat
Egg poach for microwave - polycarbonate

Nr / No afm./dim. cm
3532164 21x11x5



Ei pocheerder - anti-aanbak
Egg poach - non-stick

Nr / No L cm
3597444 15